JL-900/JL-901

MODE D'EMPLOI

Nous vous remercions pour votre achat de la poussette trio JOYELLO JL-900 / JL-901

AVERTISSEMENT
IMPORTANT : lire attentivement les instructions suivantes et les conserver pour une utilisation ultérieure. Ne pas suivre ces instructions pourrait entraîner des risques pour la sécurité de votre enfant.

• Cet article a été conçu pour le transport d'un enfant dans le siège.
• Ne pas utiliser cet article pour un nombre d'occupants supérieur à celui prévu par le constructeur.
• Laisser votre enfant sans surveillance pourrait être dangereux.
• Faites attention à la présence de l'enfant lorsque vous effectuez des opérations de réglage des mécanismes (guidon, dossier).
• Toujours enclencher le frein à l'arrêt ou lorsque vous mettez ou enlevez l'enfant de la poussette.
• Les opérations d'assemblage, préparation de l'article, nettoyage et entretien doivent exclusivement être effectuées par des adultes.
• N'utilisez pas cet article s'il manque des pièces ou si celles-ci sont endommagées.
• Avant utilisation, assurez-vous que tous les systèmes de fixation soient correctement enclenchés.
• Éviter de mettre les doigts dans le mécanisme.
• Ne pas utiliser l'article vers des escaliers ou des gradins ; ne pas l'approcher de sources de chaleur, flammes ou objets dangereux à portée de l'enfant.
• L'utilisation d'accessoires non homologués par le constructeur pourrait être dangereuse.
• Ne pas utiliser l'habillage pluie (le cas échéant) dans des environnements fermés et toujours contrôler que l'enfant n'ait pas trop chaud ; ne jamais approcher de sources de chaleur et faire attention aux cigarettes. S'assurer que l'habillage pluie n'interfère avec aucun mécanisme en mouvement du landau ou de la poussette ; toujours enlever l'habillage pluie avant de fermer votre landau ou poussette.

ATTENTION : Ne pas rajouter de matelas.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ARTICLE
Le modèle JL-900 / JL-901 est une poussette avec siège réversible : face maman ou face route.

COMPOSANTS DE L'ARTICLE
• Châssis JL-900/JL-901 :
• Hamac
• 2/1 roue(s) avant motrice(s) et à système de blocage
• 2 roues arrière avec frein centralisé
• Poussette JL-900/ JL-901
• Barre frontale
• Couvre-jambes
• Habillage pluie
• Sac
• Couffin
• Siège-auto

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

1) DÉPLIAGE

Déplier la poussette jusqu'à entendre un « clic ».

Pousser les roues avant dans la position jusqu'à entendre un « clic ».

Appuyer sur le levier de détente au milieu de la roue et enlever la roue.



Pousser les roues arrière sur l'axe postérieur jusqu'à entendre un « clic » de fixation.



Les roues arrières se bloquent en appuyant sur la pédale de frein située sur l'axe des roues arrières.

2) GUIDON RÉGLABLE

Appuyer simultanément sur les deux boutons situés sur les côtés du guidon afin de le mettre dans la position souhaitée.



3) ROUES AVANT FIXES OU MOTRICES : soulever les leviers pour rendre les roues motrices, abaisser le levier pour les ramener en position fixe. L'utilisation des roues en position fixe est conseillée sur des terrains difficiles.

4) FREIN : appuyer sur le levier de frein pour bloquer le châssis, le soulever pour débloquer.

5) FIXATION DU SIÈGE AU CHÂSSIS : le siège réversible peut être fixé au châssis soit face à la maman, soit face à la route. Positionné sur le châssis en concordance avec les trous latéraux et appuyer vers le bas avec les deux mains jusqu'à entendre le « clic » de fixation. S'assurer de la bonne fixation du siège en tirant sur la barre frontale vers le haut.

6) DÉCROCHER LE SIÈGE DU CHÂSSIS : appuyer sur les deux boutons ronds situés sur les côtés du siège et le tirer vers le haut jusqu'à ce qu'il se désolidarise.

7) BARRE FRONTALE : pour fixer la barre frontale, mettre les attaches dans les trous, pousser vers le siège jusqu'à entendre le « clic » de fixation. Pour l'enlever, appuyer sur les deux boutons et la retirer.
8) REPOSE-MOLLET : pour l'abaisser, appuyer sur les deux boutons situés sur les côtés du repose-mollet et pousser vers le bas ; pour le relever, le pousser vers le haut.

9) HARNAIS DE SÉCURITÉ 5 POINTS : pour l'attacher, insérer les deux boucles de la ceinture pour la taille dans la ceinture entre-jambe jusqu'à entendre le « clic ».

10) Pour serrer la ceinture pour la taille, tirer des deux côtés. Pour la desserrer répéter l'opération en sens inverse.

11) CAPOTE : Pour soulever la capote, appuyer sur les boutons situés sur les côtés.

12) COUVERTURE : enfiler la couverture et la boutonner

13) PLIAGE :

Appuyer sur le bouton (1) et plier le châssis pour refermer la poussette.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ENTRETIEN DE L'ARTICLE : protéger des agents atmosphériques : eau, pluie ou neige ; l'exposition prolongée au soleil pourrait entraîner des changements de couleur pour beaucoup de matériaux ; conserver cet article dans un endroit sec.
NETTOYAGE DU CHÂSSIS : nettoyer périodiquement les parties en plastic avec un linge humide sans solvant ou autres produits similaires ; garder toutes les parties en métal au sec afin d'éviter qu'elles ne rouillent ; éviter d'exposer toutes les parties en mouvement (mécanismes de réglage, de fixation, roues, etc.) à la poussière ou au sable et, si besoin, les lubrifier avec de l'huile légère.
NETTOYAGE DE L'HABILLAGE PLUIE : laver avec une éponge et de l'eau savonneuse sans utiliser de détergeant.
NETTOYAGE DES PARTIES EN TISSU : épousseter les parties en tissu pour enlever la poussière et laver à la main à une température maximale de 30°C, ne pas essorer ; ne pas blanchir au chlore ; ne pas repasser ; ne pas laver à sec ; ne pas utiliser de solvant pour enlever les tâches et ne pas mettre au sèche-linge.

COUFFIN

IMPORTANT
• Le couffin Joyello, groupe 0, doit être installé de manière perpendiculaire au sens de la route.
• Ne pas installer le Couffin XL sur des sièges placés dos à la route ou de biais.

IMPORTANT : lire attentivement les instructions suivantes et les conserver dans le compartiment prévu à cet effet pendant toute la durée de vie du produit. Ne pas suivre ces instructions pourrait entraîner des risques pour la sécurité de votre enfant.

• Laisser votre enfant sans surveillance pourrait être dangereux.
• Les opérations d'assemblage et préparation de l'article doivent être effectuées par des adultes.
• N'utilisez pas cet article s'il manque des pièces ou si celles-ci sont endommagées.
• Avant utilisation, assurez-vous que tous les systèmes de fixation soient correctement enclenchés.
• Éviter de mettre les doigts dans le mécanisme.
• Ne pas utiliser vers des sources de chaleur, flammes ou objets dangereux à portée de l'enfant.
• L'utilisation d'accessoires non homologués par le constructeur pourrait être dangereuse.
• S'assurer que les sangles de fixation du couffin au véhicule soient toujours tendues et régler celles qui retiennent l'enfant.
• Ne jamais entortiller les sangles.
• Il est recommandé de changer le dispositif s'il a été soumis à d'excessives sollicitations lors d'un accident ou s'il est manifestement abimé ou déformé.
• Le dispositif de sécurité ne doit en aucun cas être modifié par l'utilisateur.
• Suivre scrupuleusement les instructions fournies par le fabricant du système de tenue de l'enfant.
• Ne pas laisser l'enfant dans le couffin sans surveillance dans la voiture.
• Le couffin doit toujours être fixé avec les ceintures de sécurité du véhicule, même lorsque l'enfant n'est pas dedans. Il pourrait blesser les occupants du véhicule en cas de freinage soudain.
• Ne jamais prendre l'enfant dans ses bras pendant les voyages en voiture et ne jamais l'asseoir hors du couffin. En cas de freinage soudain, même à vitesse réduite, l'enfant pourrait facilement être catapulté vers l'avant.
• Faire particulièrement attention aux bagages et objets qui pourraient blesser l'enfant dans le couffin en cas d'accident.
• Ne pas laisser le couffin dans une voiture exposée au soleil, certaines pièces pourraient surchauffer et provoquer des lésions sur la peau délicate de l'enfant ; contrôler avant d'asseoir l'enfant.
• S'assurer que le couffin ne soit pas bloqué par une partie mobile du siège ou par une portière.
• Ne pas utiliser le couffin sans la housse en tissu. Cette housse ne peut être remplacée par une autre non homologuée par le constructeur car elle fait partie intégrante du couffin et de la sécurité.
• Ce produit ne convient qu'aux enfants ne pouvant pas s'asseoir de manière autonome.
• Ce produit a été conçu pour des enfants de la naissance à 9 kg ; 10 kg si utilisé en voiture.
• Utiliser exclusivement sur superficies dures, horizontales et sèches.
• Ne pas laisser d'autres enfants sans surveillance jouer près de la poussette.
• Faire attention à la présence de l'enfant lorsque vous effectuez des opérations de réglage des mécanismes (guidon, dossier).
• Contrôler régulièrement le guidon (ou les poignées) et le fond de la poussette et vérifier qu'ils ne soient pas cassés ou endommagés.

COUVERTURE : enfiler la couverture et la boutonner des deux côtés.
GUIDON : soulever le guidon en le faisant tourner vers le haut jusqu'à entendre un « clic ». Le guidon ne se bloque que lorsqu'il est en position verticale. Pour le baisser, appuyer simultanément sur les deux boutons ronds latéraux et le faire tourner vers le bas. Le guidon facilite le transport et la fixation du couffin sur les landaus et poussettes.

AMOVIBILITÉ

ENLEVER LE COUFFIN : déboutonner la capote sur le côté, appuyer sur ses fixations pour la débloquer et la tirer vers le haut pour l'enlever.

SIÈGE AUTO O+

Le siège universel de sécurité pour véhicules, groupe 0+, a été soumis à tous les tests de sécurité et homologué selon la norme Européenne en vigueur ECE R44/04, pour les enfants ayant un poids compris entre 0 et 13 kg (0-12/14 mois).

IMPORTANT : le siège auto Joyello, groupe 0+, doit être installé dos à la route sur des sièges où l'airbag est désactivé. Ne pas installer sur des sièges qui sont en position dos à la route ou en biais.

AVERTISSEMENT

• Lire attentivement les instructions d'utilisation et les conserver dans le compartiment prévu à cet effet pour un usage ultérieur. Le fait de ne pas observer scrupuleusement les instructions d'installation du siège auto pourrait entraîner des risques pour votre enfant.
• Les opérations d'assemblage et préparation de l'article doivent être effectuées par des adultes.
• Éviter de mettre les doigts dans le mécanisme.
• Installer ce siège auto groupe 0+ dos à la route.
• Afin d'éviter un danger de mort ou des lésions graves, ne pas installer ce siège auto sur un siège passager muni d'airbag.
• Afin d'éviter le danger de l'airbag, désactiver ceux qui se trouvent autour du siège auto.
• Si vous avez des sièges amovibles ou repositionnables, il est recommandé d'installer ce siège auto dos à la route.

• Dans la voiture, faire particulièrement attention aux bagages ou autres objets qui pourraient blesser l'enfant dans le siège auto en cas d'accident.
• Ne pas utiliser de méthodes d'installation différentes de celles indiquées afin d'éviter que le siège ne se décroche.
• Ce siège auto est classifié « Universel » selon des critères d'homologation plus sévères que ceux des modèles précédents qui ne disposent pas d'étiquette d'homologation.
• Pour l'installation du siège auto, faire passer la ceinture trois points de la voiture dans les endroits prévus sur le siège auto. Ne pas utiliser de méthodes d'installation différentes de celles indiquées afin d'éviter que le siège ne se décroche.
• S'assurer que la ceinture trois points du véhicule qui fixe le siège auto soit toujours tendue et non entortillée. Il est recommandé de la changer en cas de sollicitations excessives dues à un accident.
• Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance dans le siège auto : le réveiller même s'il dort.
• Ne jamais enlever l'enfant du siège auto quand la voiture est en mouvement.
• S'assurer que le siège auto ne soit pas bloqué par une partie mobile d'un siège ou par une portière.
• Afin d'éviter des risques de chute, toujours utiliser la ceinture de sécurité du siège auto même lorsque vous le transportez hors de la voiture. Régler la hauteur et la tension des bretelles en vérifiant qu'elles soient bien placées contre le corps de l'enfant sans trop le serrer. Vérifier que la ceinture de sécurité ne soit pas entortillée et que l'enfant ne puisse pas la détacher seul.
• Ce siège auto n'a pas été conçu pour une période de sommeil prolongée. Le siège auto ne remplace pas un lit ; si l'enfant a besoin de dormir, il est important de l'allonger.
• Ne pas laisser le siège auto dans une voiture exposée au soleil, certaines pièces pourraient surchauffer et provoquer des lésions sur la peau délicate de l'enfant ; contrôler avant d'asseoir l'enfant.
• Ne pas utiliser le siège auto sans la housse en tissu. Cette housse ne peut être remplacée par une autre non homologuée par le constructeur car elle fait partie intégrante du siège auto et de la sécurité.
• En cas de doute, s'adresser au constructeur ou au revendeur de ce siège auto.
• Ne pas enlever les étiquettes adhésives ou cousues ; ceci pourrait entraîner la non-conformité du produit par rapport à la norme.
• Ne pas modifier le produit.
• Pour d'éventuelles réparations, remplacements de pièces et informations sur le produit, contacter le service d'assistance après-vente. Voir détails à la dernière page de ce manuel.
• Ne pas utiliser le siège auto au-delà de 5 ans après la date de production indiquée sur la coque. Le vieillissement naturel des matériaux pourrait entraîner la non-conformité du produit par rapport à la norme.
• L'utilisation du siège auto pour des enfants prématurés avec moins de 37 semaines de grossesse pourrait entraîner des problèmes respiratoires pour le nouveau-né assis dans le siège auto. Il convient de consulter un médecin avant de quitter l'hôpital.
• Ne pas utiliser d'accessoire non approuvés par le constructeur ou les autorités compétentes.
• Afin d'éviter les risques de chute, ne pas déposer le siège auto sur des superficies hautes (tables, plans de travail), molles (lits, canapés) ou inclinées.
• Dans la maison, ne pas utiliser le siège auto si l'enfant peut rester assis tout seul.

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

• Pour attacher le harnais de sécurité, soulever les deux bretelles et les insérer dans la boucle de la ceinture entre-jambes jusqu'à entendre un « clic ».
• Pour détacher le harnais de sécurité, appuyer sur le bouton rouge sur la boucle de la ceinture entre-jambes.
• Le siège dispose de deux trous pour réguler la hauteur du harnais selon la taille de l'enfant. Le harnais ne doit être ni trop haut ni trop bas par rapport aux épaules de l'enfant. Pour une position correcte, les épaules de l'enfant doivent être à peine au-dessus du trou.
• Le siège est fourni avec : un coussin réducteur
• Pour monter le coussin réducteur il faut enfiler les harnais de sécurité et la ceinture entre-jambes dans les boutonnières du coussin.

ATTENTION : pour faire tourner la poignée, appuyer sur les deux boutons rouges situés sur celle-ci et la placer simultanément dans la position souhaitée jusqu'à entendre le « clic » de fixation.

Instructions d'emploi en voiture

• Installer le siège auto avec votre enfant dedans en n'oubliant pas de l'attacher avec la ceinture de sécurité.
• En voiture, la poignée doit être complètement baissée en avant à proximité du dos du siège du véhicule. Positionner la poignée en avant en s'assurant de son bon positionnement par le « clic ». Vérifier que la ceinture soit bien tendue et bloquée afin d'offrir une sécurité optimum.

NETTOYAGE DU PRODUIT

• Votre produit nécessite un minimum d'entretien.
• Les opérations de nettoyage doivent exclusivement être effectuées par des adultes.
• Il est recommandé de maintenir les parties en mouvement propres et, si besoin, de les lubrifier avec une huile légère.
• Nettoyer périodiquement les parties en plastic avec un linge humide sans solvant ou autres produits similaires.
• Épousseter les parties en tissu pour éloigner la poussière.

• Ne pas nettoyer le dispositif d'amortissement des chocs en polystyrène avec des solvants ou autres produits similaires.
• Protéger des agents atmosphériques : eau, pluie ou neige ; l'exposition prolongée au soleil pourrait entraîner des changements de couleur pour beaucoup de matériaux.
• Conserver cet article dans un endroit sec.

GARANTIE ET SERVICE D'ASSISTANCE APRÈS-VENTE

CONDITIONS DE GARANTIE

Les produits Joyello sont garantis pour une période de 24 (vingt-quatre) mois à compter de la date d'achat. La garantie n'est mise en place que sur présentation du ticket de caisse prouvant l'achat auprès d'un revendeur autorisé JOYELLO et la date d'achat.
La garantie comprend le remplacement ou la réparation gratuite des parties défectueuses à l'origine pour cause de vis de fabrication.
Les parties défectueuses en raison de négligences, mauvaise utilisation, usure (ex. Roues), non observation du mode d'emploi, mauvais montage et toutes circonstances non liées à un défaut de fabrication ne sont pas couvertes par la garantie.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE SI VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE POUR VOTRE PRODUIT

Si vous avez besoin d'assistance pour votre produit, nous vous invitons à contacter votre revendeur Joyello. Celui-ci prendra lui-même contact avec notre société afin d'évaluer les modalités d'interventions les plus adaptées à votre cas et de fournir toutes les indications à suivre.